



Universele infrarood afstandsbediening " G7 " voor alle McQuay splitsystemen

Transmissiebron

- Het venster vanwaar het infrarood signaal naar de unit verzonden wordt.

Indicatie –Transmissiesignaal (📶)

Knipperd om te bevestigen dat de gegevens naar de unit verzonden zijn.

Selectie van de temperatuur. (▲▼)

- Druk op (▲) of (▼) om de gewenste kamertemperatuur te selecteren, en de selectietemperatuur te verhogen of te verlagen.
- Het instelbereik bedraagt 16°C tot 30°C.
- Druk gelijktijdig (▲) en (▼) in om de selectietemperatuur om te schakelen naar °C en °F.

Aan / Uit knop airco (🔌)

- Druk 1 x op (🔌) om de unit te starten.
- Druk nogmaals op (🔌) om de unit uit te schakelen.

Ventilatiesnelheid (🌀)

- Druk op (🌀) tot wanneer de gewenste snelheid bereikt is (3 snelheden) (📈).
- (🌀)+(AUTO) ventilatiemode: Hoe dichterbij de temperatuur, hoe trager de ventilator gaat draaien.

Werkingsmodus (MODE)

- Druk op (MODE) om het modus type te selecteren.
- Voor "alleen koelen" zijn de beschikbare modussen:
 - (❄️) Koelen, (💧) Drogen & (🌀) Ventileren.
- Voor "warmtepompen" zijn de beschikbare modussen :
 - (⚖️) Automatisch, (❄️) Koelen (💧) Drogen, (🌀) Ventileren & (☀️) Warmen.

Selectie inschakeltijd (ON TIMER)

- Druk op (SET), dit zal de (ON TIMER) klok activeren.
- Programmeer de gewenste inschakeltijd door onderbroken op (SET) te drukken. Indien de klok op 7.30 geprogrammeerd is, dan zal de unit om 7.30 in werking treden.
- Druk op (CLR) om de programmatie ongedaan te maken.

Selectie van de uitschakeltijd (OFF TIMER)

- Druk op (SET) knop om de (OFF-TIMER) klok te activeren.
- Programmeer de gewenste uitschakeltijd door onderbroken op (SET) te drukken. Indien de klok op 7:30 geprogrammeerd is, dan zal de unit op 7:30 uitgeschakeld worden.
- Druk op (CLR) om de programmatie ongedaan te maken.

Automatische luchtuitblaas (SWING) (🌀)

- Druk op (SWING) om de automatische luchtuitblaasfunctie te activeren.
- Om de lucht naar een specifieke richting te laten blazen, druk zolang op (SWING) voor de juiste positie van het uitblaasrooster. Druk nogmaals op (SWING) om deze te positioneren.

Selectie van de Nachtmodus (SLEEP) (★)

- Druk op (SLEEP) om de nachtmodus te activeren. Deze functie is enkel beschikbaar in de (❄️) Koelen, (☀️) Warmen & AUTO modus.
- Wanneer de koelmodus geactiveerd werd, zal de geselecteerde temperatuur 0,5°C stijgen na 30 min, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur.
- Wanneer de warmtepomp modus geactiveerd wordt, zal de geselecteerde temperatuur 0.5°C dalen na 30 min, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur.

Klokinstelling (CLOCK)

- AM = Voormiddag
- PM = Namiddag
- (-) of (+) ingedrukt houden om de juiste tijd in te stellen.